

DE- ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Vielen Dank, dass Sie sich für Ihr LEVO™ Gerät der Serie T entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Informationen für die korrekte und sichere Verwendung Ihres Geräts.

LEVO™ verfügt über ein hochpräzises mechanisches System, das aus hochwertigen Materialien gefertigt wurde und bei sachgemäßer Verwendung und Pflege auf eine zuverlässige und langlebige Funktion ausgelegt ist.

Mit LEVO™ können Sie herkömmliche Schlüssel durch einen einfachen automatischen Mechanismus organisieren und auswählen. Die Schlüssel bleiben dabei ordentlich in einem kompakten, handlichen und benutzerfreundlichen Gerät verstaut.

Die beweglichen Arme ermöglichen das einfache Einsetzen, Entfernen und Austauschen der Schlüssel zwischen LEVO™ Geräten oder herkömmlichen Schlüsselringen mithilfe des entsprechenden Zubehörs.

DE- ANLEITUNG

SCHLÜSSELVORBEREITUNG. Um Ihre Schlüssel mit LEVO™ verwenden zu können, muss zunächst der Schlüsselkopf jedes Schlüssels angepasst werden, wie in **Abbildung 1** dargestellt.


Diese Anpassung kann über unseren KeyAdaptor-Service auf levo-smart.com durchgeführt werden.

Hierfür benötigen Sie neue, ungeschliffene Schlüsselrohlinge, die zu Ihren Schlössern passen. Senden Sie diese gemäß den Anweisungen des Services an uns. Nachdem Sie die angepassten Schlüssel zurückerhalten haben, können Sie diese bei Ihrem Schlüsseldienst anhand Ihrer Originalschlüssel nachmachen lassen.



KEYADAPTOR. Nachdem Ihre Schlüssel angepasst und nachgemacht wurden, befestigen Sie das KeyAdaptor-Zubehör am Kopf jedes Schlüssels, wie in **Abbildung 2** dargestellt.


Wenn der Schlüsselbart ein unregelmäßig geformtes Ende aufweist, richten Sie ihn so aus, dass die gezahnte Seite zum Inneren des LEVO™ Gehäuses zeigt.



CAP. Mit dem CAP-Zubehör können für LEVO™ angepasste Schlüssel auch an herkömmlichen Schlüsselringen verwendet werden.

Entfernen Sie zur Montage den Stift aus dem CAP-Zubehör und führen Sie den Schlüsselbart in die dafür vorgesehene Aufnahme ein, wie in **Abbildung 3** dargestellt.


Setzen Sie anschließend den Stift wieder ein und überprüfen Sie vor der Verwendung des Schlüssels, ob er sicher befestigt ist.



LEVO™ GERÄT. Drücken Sie die Taste des Schlüssels, den Sie verwenden möchten. Der bewegliche Arm klappt automatisch aus und gibt den Schlüssel frei.

So setzen Sie einen Schlüssel ein:

1. Schieben Sie die seitliche Verriegelung am beweglichen Arm, wie in **Abbildung 4** dargestellt.



2. Führen Sie den angepassten Schlüssel mit dem KeyAdaptor-Zubehör in die vorgesehene Aufnahme ein, wie in **Abbildung 5** dargestellt.

ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass der Schlüssel genau wie abgebildet eingesetzt wird. Wenn der Schlüsselbart ein unregelmäßig geformtes Ende aufweist, muss die gezahnte Seite zum Inneren des LEVO™ Gehäuses zeigen.



3. Schieben Sie die seitliche Verriegelung erneut, wie in **Abbildung 6** dargestellt, um den Schlüssel zu befestigen. Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Schlüssel sicher eingerastet ist.



Um einen Schlüssel auszutauschen, wiederholen Sie den beschriebenen Vorgang und entfernen Sie zunächst den eingesetzten Schlüssel.

WICHTIG: Wenn sich ein Schloss nur schwer betätigen lässt, wenden Sie keine Gewalt auf den Schlüssel oder den LEVO™ Mechanismus an. Überprüfen Sie, ob der Schlüssel richtig eingesetzt ist und das Schloss ordnungsgemäß funktioniert.

DE- GEWÄHRLEISTUNG

Für Ihr LEVO™ Gerät der Serie T gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte nach den jeweils anwendbaren Verbraucherschutzbestimmungen. In Deutschland beträgt die gesetzliche Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei neuen Waren grundsätzlich zwei Jahre ab Übergabe.

LEVO™ verfügt über einen Präzisionsmechanismus, der auf eine zuverlässige und langlebige Funktion ausgelegt ist. Um Ihr Gerät in gutem Zustand zu halten, beachten Sie bitte die Anweisungen dieser Bedienungsanleitung.

Vermeiden Sie es, das Gerät korrosiven Umgebungen, übermäßiger Feuchtigkeit, Flüssigkeiten oder anderen Bedingungen auszusetzen, die seine mechanischen Komponenten beschädigen könnten.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte gelten bei Vertragswidrigkeiten beziehungsweise Sachmängeln nach Maßgabe der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen. Schäden durch Unfälle, Stöße, unbefugte Veränderungen oder unsachgemäße Verwendung stellen für sich genommen keinen Herstellungsfehler dar.

Sollte Ihr Gerät eine Funktionsstörung aufweisen, wenden Sie sich bitte über levo-smart.com an unseren Kundenservice.

Bei einem Sachmangel können Verbraucher nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen eine kostenlose Reparatur oder Ersatzlieferung und, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, eine Minderung des Kaufpreises oder einen Rücktritt vom Kaufvertrag verlangen.

Diese Hinweise schränken die gesetzlichen Rechte der Verbraucher nicht ein.

LEVO™ ist eine eingetragene Marke der LEVO KEY HOLDERS, S.L.

Hergestellt in Spanien.